ALPINE
Mobile Media Solutions

TME-M740BT Bluetooth®携帯電話適合表

本適合表のご利用について

【ご注意】
・この結果は、検証に使用した携帯電話に関しての結果です。同型番の携帯電話機種の全てを保証するものでは有りません。
・携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があり、通信や一部機能が動作しない場合があります。

【制約事項】
・ハンズフリーの通話には HFP(Hands Free Profile) 準拠の携帯電話が必要です。
・携帯電話の Bluetooth 設定が必要です。携帯電話側の取扱い説明書をご覧下さい。
・携帯電話からのパスキー入力操作については、携帯電話側の取扱い説明書をご覧下さい。
・携帯電話本体を操作する場合は、安全な場所に車を止め操作してください。
・携帯電話の接続が完了するまで携帯電話の画面を確認しながら操作を行ってください。
・電話機を接続するときは、ダイアルロックやセルフモード等の電話機の機能制限設定は全て解除してください。
・待ち受け以外の状態で携帯電話を接続した際は、正常な動作をしない事があります。
・交通量の多い市街地や狭い道でのご利用は避けてください。
・通話は大きな声ではっきりとお話ください。
・通話中は窓を閉めてお話下さい。
・携帯電話によってはハンズフリー電話が使用できない場合があります。
・相手の電話の種類や電話回線の組み合わせにより、不自然な音声になる場合があります。
・割り込み通話、三者通話には対応していません。
・電話帳のデータを送信するには、携帯電話の取扱説明書をご覧下さい。
・本機の電話帳に登録できる件数は、最大 205 件です。文字 (漢字など) によっては表示されない場合があります。
・電話帳を書き換えるときは、「全消去」にタッチして既存の電話帳を削除してから電話帳を登録し直してください。
・Bluetooth® 対応の携帯電話などの音楽情報をワイヤレスで本機から操作 / 再生することができます。
・音楽再生については、A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) 準拠の携帯電話が必要です。但し、ビデオ再生には対応しておりません。
・ハンズフリー電話または、ナビゲーションの音声が割り込んだ場合は、ハンズフリー電話、ナビゲーションの音声が優先で割り込みます。
・「BT Audio 割込み」設定は、Bluetooth AUDIO 画面を表示している時のみ有効となり、他ソースに変更した場合は、設定が無効となります。

【Bluetooth®に関して】
・本機は以下の Bluetooth® のプロファイルに対応しております。
Bluetooth® に接続する際には接続携帯電話が上記プロファイルに対応している必要があります。
HFT 1.5（Hands-Free Profile 1.5）
GAP（Generic Access Profile）
SPP（Serial Port Profile）
OPP（Object Push Profile）
A2DP 1.0（Advanced Audio Distribution Profile 1.0）
AVRCP 1.0（Audio Video Remote control Profile 1.0）
GAVDP 1.0（Genetic Audio/Video Distribution Profile 1.0）

【商標に関して】
・FOMA は株式会社エヌ・ティ・ティドコモの登録商標です。
・Bluetooth® は Bluetooth SIG,Inc の登録商標です。
・その他製品名称等の固有名詞は各社商標または登録商標です。

アルパイン株式会社・アルパイン マーケティング株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田1-1-8
www.alpine.co.jp

TME-M740BT Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2009/3/31現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。　　○：できる　×：できない　－：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	オーディオ	電話帳読込	Bluetooth®接続
NTT DoCoMo (FOMA)	HTC	hTc Z	○	-	○	○
		HT1100	×	○	○	○
		X02HT	○	-	○	○
		HT-01A	○ ※3	○	○	○
		HT-02A	○ ※3	○	○	○
	NEC	N-01A	○	×	－	○
		N-02A	○	×	－	○
		N-04A	○ ※3	○ ※12 ※14	－	○
	NOKIA	NM705i	○ ※3	○	○ ※4	○
		NM706i	○	○	○	○
	RIM	BlackBerry 8707h	○	-	-	○
	シャープ	SH906i	○	○	○	○
		SH906iTV	○	○	○	○
		SH-01A	○ ※3	○	○	○
		SH-03A	○ ※3	○	○	○
		SH-04A	○	○	○	○
	パナソニック	P902iS	○	○ ※10	○	○ ※1
		P903i	○	○ ※10	○	○ ※1
		P903iTV	○	○ ※10	○	○ ※1
		P903iX	○	○	○	○ ※1
		P904i	○	○	○	○ ※1
		P905i	○	○	○	○ ※1
		P905iTV	○	○	○	○ ※1
		P906i	○	○	○	○
		P-01A	○	○	○	○
		P-02A	○ ※3	○	○	○
	モトローラ	M702iS	○ ※11	○ ※12	○	○
		M702iG	○ ※11	○ ※12	○	○
	富士通	F1100	○	○	○	○
		F-01A	○	○	○	○
		F-03A	○	○	○	○

※1.モニター側操作で携帯電話とBluetooth接続ができません。
※2.着信時、モニタに相手の着信番号が表示されません。
※3.携帯電話の設定によっては、着信音がモニターから鳴りません。
※4.電話帳読込の中断や読込み完了後、自動でBT接続いたしません。
※5.モニタ操作で音声発信できません。
※6.オーディオ再生中の曲送りができません。
※7.オーディオ再生中に一時停止すると、オーディオ接続が切断されるため、再度オーディオ接続が必要となります。
※8.オーディオ再生中に曲が終了した場合、次曲の再生に行かずに停止し、オーディオ接続も切断されます。
※9.オーディオ再生中に通話した場合、相手電話と通話できません。
※10.オーディオ再生中に着信した場合、オーディオ接続が切断されるため、再度オーディオ接続が必要となります。
※11.オーディオ再生中に着信した場合、着信音が数秒しか鳴りません。
※12.オーディオ再生中の着信で、応答しなかった場合、自動でオーディオの再生が始まりません。
※13.オーディオ再生中に着信した場合、着信終了後に自動でオーディオの再生が始まりません。
※14.AVRCPに対応している携帯電話ですが、TME-M740BTからのオーディオ操作(一時停止･再生など)ができません。
※15.ペアリング後、車載器からのキー操作を１度しか受け付けず、以降は操作不可となります。

TME-M740BT Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2009/3/31現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。　　○：できる　×：できない　－：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	オーディオ	電話帳読込	Bluetooth®接続
au (WIN)	カシオ	E03CA	○ ※3	-	○ ※4	○
		W62CA (G'z One)	○	×	○ ※4	○
		W63CA	○ ※3	×	×	○
	シャープ	W62SH	○	×	○ ※4	○
		W64SH	○ ※3	×	×	○
	ソニーエリクソン	W54S	○	×	○ ※4	○ ※1
		W61S【再調査】	○	×	○ ※4	○
		W65S (Walkman Phone Xmini)	○ ※3	-	×	○
	三洋	W54SA	○	×	○ ※4	○ ※12
		W61SA【再調査】	○	×	○ ※4	○
		W63SA	○	× ※12	○ ※4	○
		W64SA	○	×	○ ※4	○
	東芝	W44T	○ ※3	×	○ ※4	○
		W52T	○ ※3	×	○ ※4	○
		W54T	○	×	○ ※4	○
		W56T	○	×	○ ※4	○
		W61T【再調査】	○	×	○ ※4	○
		W63T (Sportio)	○	× ※12	○ ※4	○
		W65T	○ ※3	×	×	○
	日立	W62H (Woooケータイ)	○	×	○ ※4	○
		W63H	○ ※3	×	×	○

※1.モニター側操作で携帯電話とBluetooth接続ができません。
※2.着信時、モニタに相手の着信番号が表示されません。
※3.携帯電話の設定によっては、着信音がモニターから鳴りません。
※4.電話帳読込の中断や読込み完了後、自動でBT接続いたしません。
※5.モニタ操作で音声発信できません。
※6.オーディオ再生中の曲送りができません。
※7.オーディオ再生中に一時停止すると、オーディオ接続が切断されるため、再度オーディオ接続が必要となります。
※8.オーディオ再生中に曲が終了した場合、次曲の再生に行かずに停止し、オーディオ接続も切断されます。
※9.オーディオ再生中に通話した場合、相手電話と通話できません。
※10.オーディオ再生中に着信した場合、オーディオ接続が切断されるため、再度オーディオ接続が必要となります。
※11.オーディオ再生中に着信した場合、着信音が数秒しか鳴りません。
※12.オーディオ再生中の着信で、応答しなかった場合、自動でオーディオの再生が始まりません。
※13.オーディオ再生中に着信した場合、着信終了後に自動でオーディオの再生が始まりません。
※14.AVRCPに対応している携帯電話ですが、TME-M740BTからのオーディオ操作(一時停止･再生など)ができません。
※15.ペアリング後、車載器からのキー操作を１度しか受け付けず、以降は操作不可となります。

TME-M740BT Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2009/3/31現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。　　○：できる　×：できない　－：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	オーディオ	電話帳読込	Bluetooth®接続
SoftBank (3G)	Apple	iPhone 3G	○	-	-	○ ※5
	HTC	X01HT	○	-	○	○
		X02HT	○	-	○	○
		X03HT	○	-	○	○
		X04HT	○ ※3	○	○	○
		X05HT	○ ※3	○	○	○
	NEC	705N	○	-	×	○ ※2
		706N	○	-	×	○ ※2
		804N	○	-	×	○ ※2
		830N	○	× 15	-	○
	NOKIA	705NK	○	-	○	○
		804NK	○	-	○	○
		N82	○ ※3	○	○	○
		X02NK	○	○	×	○
	サムスン	705SC	○	○ ※13※9※13	○	○
		706SC	○	○ ※13※9※13	○	○
		707SC	○	○ ※9※13	○	○
		707SCⅡ	○	○ ※9※13	○	○
		708SC	○	○ ※9※13	○	○
		709SC	○	○ ※9※13	○	○
		805SC	○	○	○	○
		821SC	○	○ ※9	○	○
		920SC (PHOTOS)	○	○	○	○
		930SC	○ ※3	○	○	○

※1.モニター側操作で携帯電話とBluetooth接続ができません。
※2.着信時、モニタに相手の着信番号が表示されません。
※3.携帯電話の設定によっては、着信音がモニターから鳴りません。
※4.電話帳読込の中断や読込み完了後、自動でBT接続いたしません。
※5.モニタ操作で音声発信できません。
※6.オーディオ再生中の曲送りができません。
※7.オーディオ再生中に一時停止すると、オーディオ接続が切断されるため、再度オーディオ接続が必要となります。
※8.オーディオ再生中に曲が終了した場合、次曲の再生に行かずに停止し、オーディオ接続も切断されます。
※9.オーディオ再生中に通話した場合、相手電話と通話できません。
※10.オーディオ再生中に着信した場合、オーディオ接続が切断されるため、再度オーディオ接続が必要となります。
※11.オーディオ再生中に着信した場合、着信音が数秒しか鳴りません。
※12.オーディオ再生中の着信で、応答しなかった場合、自動でオーディオの再生が始まりません。
※13.オーディオ再生中に着信した場合、着信終了後に自動でオーディオの再生が始まりません。
※14.AVRCPに対応している携帯電話ですが、TME-M740BTからのオーディオ操作(一時停止･再生など)ができません。
※15.ペアリング後、車載器からのキー操作を１度しか受け付けず、以降は操作不可となります。

TME-M740BT Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2009/3/31現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。　　○：できる　×：できない　－：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	オーディオ	電話帳読込	Bluetooth®接続
SoftBank (3G)	シャープ	705SH	○	-	○ ※4	○
		810SH	○	-	○ ※4	○
		811SH	○	-	○ ※4	○
		812SH	○	-	○ ※4	○
		812SHs (GENT)	○	-	○ ※4	○
		812SHsII (GENT)	○	-	○ ※4	○
		N-02A				
		N-04A	○	-	○ ※4	○
		814SH	○	○ ※9	○	○
		815SH	○	○ ※9	○	○
		816SH	○	○ ※9	○ ※4	○
		820SH (THE PREMIUM)	○	○ ※9	○ ※4	○
		821SH (THE PREMIUM)	○	○ ※9	○ ※4	○
		823SH	○	○ ※10	○	○
		824SH (THE PREMIUM WATERPROOF)	○	○ ※7	○	○
		825SH (PANTONE Slide)	○	○ ※7	○	○
		904SH	○	-	○ ※4	○
		905SH	○	-	○ ※4	○
		910SH	○	-	○ ※4	○
		911SH	○	-	○ ※4	○
		912SH	○	○ ※9	○ ※4	○
		913SH	○	○ ※9	○ ※4	○
		920SH	○	○ ※9	○ ※4	○
		921SH (FULLFACE2)	○	○ ※9	○ ※4	○
		922SH (インターネットマシン)	○	○ ※9	○ ※4	○
		923SH	○	○ ※7	○	○
		930SH	○ ※3	○	○ ※4	○
		931SH	○ ※3	○	○ ※4	○
		932SH	○ ※3	○ ※10	○ ※4	○
	パナソニック	705P	○	-	○	○
		706P	○	-	○	○
		X02HT	○	-	○	○
		810P	○ ※3	○	○ ※4	○
		820P	○	-	○	○
		821P (Mirror)	○	-	○	○
		920P	○	○	○	○ ※1
		921P	○	○	○	○ ※1
		930P	○ ※3	○	○	○
	東芝	705T	○	-	○ ※4	○
		823T	○	○ ※10※13※8	○ ※4	○
		824T	○	○ ※10※13※8	○ ※4	○
		830T	○ ※3	×	○ ※4	○
		910T	○	-	○ ※4	○
		911T	○	○ ※10	○ ※4	○
		912T	○	○ ※13	○ ※4	○
		920T	○	○ ※10※13	○ ※4	○
		921T	○	×	○ ※4	○
		X01T	○	○ ※9	○ ※4	○

※1.モニター側操作で携帯電話とBluetooth接続ができません。
※2.着信時、モニタに相手の着信番号が表示されません。
※3.携帯電話の設定によっては、着信音がモニターから鳴りません。
※4.電話帳読込の中断や読込み完了後、自動でBT接続いたしません。
※5.モニタ操作で音声発信できません。
※6.オーディオ再生中の曲送りができません。
※7.オーディオ再生中に一時停止すると、オーディオ接続が切断されるため、再度オーディオ接続が必要となります。
※8.オーディオ再生中に曲が終了した場合、次曲の再生に行かずに停止し、オーディオ接続も切断されます。
※9.オーディオ再生中に通話した場合、相手電話と通話できません。
※10.オーディオ再生中に着信した場合、オーディオ接続が切断されるため、再度オーディオ接続が必要となります。
※11.オーディオ再生中に着信した場合、着信音が数秒しか鳴りません。
※12.オーディオ再生中の着信で、応答しなかった場合、自動でオーディオの再生が始まりません。
※13.オーディオ再生中に着信した場合、着信終了後に自動でオーディオの再生が始まりません。
※14.AVRCPに対応している携帯電話ですが、TME-M740BTからのオーディオ操作(一時停止･再生など)ができません。
※15.ペアリング後、車載器からのキー操作を１度しか受け付けず、以降は操作不可となります。

TME-M740BT Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2009/3/31現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。　　○：できる　×：できない　－：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	オーディオ	電話帳読込	Bluetooth®接続
EMOBILE	HUAWEI	H11HW	○ ※3	×	○ ※4	○
	HTC	S11HT	○ ※3	×	○ ※4	○
		S12HT	○ ※3	×	○ ※4	○
		S22HT	○	○	○	○
DisneyMobile	シャープ	DM001SH	○ ※3	×	○ ※4	○
		DM002SH	○ ※3	×	○ ※4	○
		DM003SH	○ ※3	×	○ ※4	○

※1.モニター側操作で携帯電話とBluetooth接続ができません。
※2.着信時、モニタに相手の着信番号が表示されません。
※3.携帯電話の設定によっては、着信音がモニターから鳴りません。
※4.電話帳読込の中断や読込み完了後、自動でBT接続いたしません。
※5.モニタ操作で音声発信できません。
※6.オーディオ再生中の曲送りができません。
※7.オーディオ再生中に一時停止すると、オーディオ接続が切断されるため、再度オーディオ接続が必要となります。
※8.オーディオ再生中に曲が終了した場合、次曲の再生に行かずに停止し、オーディオ接続も切断されます。
※9.オーディオ再生中に通話した場合、相手電話と通話できません。
※10.オーディオ再生中に着信した場合、オーディオ接続が切断されるため、再度オーディオ接続が必要となります。
※11.オーディオ再生中に着信した場合、着信音が数秒しか鳴りません。
※12.オーディオ再生中の着信で、応答しなかった場合、自動でオーディオの再生が始まりません。
※13.オーディオ再生中に着信した場合、着信終了後に自動でオーディオの再生が始まりません。
※14.AVRCPに対応している携帯電話ですが、TME-M740BTからのオーディオ操作(一時停止･再生など)ができません。
※15.ペアリング後、車載器からのキー操作を１度しか受け付けず、以降は操作不可となります。